




## Радиосистема G1TL >>> Инструкция


Благодарим вас за выбор продукции SYNCO. Пожалуйста, прочтите внимательно все предупреждения и инструкцию по эксплуатации перед использованием. Пожалуйста, следуйте всем указаниям в данной инструкции.




## Примечания по использованию

- Храните изделие в сухом, чистом месте.
- Держите изделие вдали от агрессивных химикатов и источников тепла. Для очистки изделия используйте только мягкую и сухую ткань.
- Неисправность изделия может быть вызвана падением или воздействием внешней силы.
- Не пытайтесь самостоятельно разобрать изделие. Это приводит к потере гарантии.
- Диагностику и ремонт изделия производите только у авторизованных специалистов, если возникли какие-либо неполадки.
- Несоблюдение инструкции может привести к механическим повреждениям.
- Гарантия не распространяется на человеческий фактор.

## Комплектация




## Элементы и функции управления



TX Трансмиссер

1. Вход внешнего микрофона
2. USB-C порт
3. Включение
4. Сброс (с Эжектором)
5. Фильтр НЧ
6. Подключение
7. Встроенный микрофон
8. Фиксирующая клипса
9. Инд. подключения
10. Инд. питания



RX Ресивер

1. Звуковые эффекты
2. Подключение/ Усиление
3. USB-C Разъем
4. Коннектор подключения
5. 3.5мм выход монитора
6. Индикация подключения

## Индикатор — TX Трансмиссер

	Индикатор рабочего состояния	Индикатор питания
Медленный	Система не подключена	/
Быстрый	Подключение системы	/
Постоянный	Система подключена	Приглуш.
Двойной быстрый	Фильтр НЧ вкл.	Остается включенным при зарядке и выкл. после полной зарядки

## Индикатор — RX Ресивер

	Индикатор рабочего состояния
Медленный	Система не подключена
Быстрый	Подключение системы
Постоянный	Система подключена

## Управление


### TX

#### 1. Включение


Для включения/выключения системы нажмите кнопку "Включение" в течение 3 секунд. Короткое нажатие кнопки "Включение" служит для приглушения звука

#### 2. Зарядка

5V/2A; Для зарядки воспользуйтесь кабелем USB-C



## 3. Подключение внешнего микрофона




Только микрофон с разъемом TRS (Примечание: При использовании внешнего микрофона, пожалуйста, правильно вставьте его в микрофонный вход).

## 4. Ветрозащита и подключение




## 5. Сброс настроек



РЕSET

Аккуратно вставьте Эжектор в кнопку RESET и удерживайте в течении 3-х секунд, чтобы восстановить заводские настройки по умолчанию.

## 6. Фильтр низкой частоты



Одно нажатие: Фильтр НЧ 150Hz включено  
Повторное нажатие: Фильтр выключен

## 7. Подключение



Система автоматически выполнит подключение после включения питания. Для ручного подключения необходимо длительное нажатие на кнопки подключения на RX и TX. Система начнет подключение.

## RX

### 1. Звуковые эффекты

Для изменения звуковых эффектов необходимо нажать на кнопку. Звуковой эффект: Оригинальный >> Studio FX >> KTV FX >> Усиление голоса >> EDM (Electronic Dance Music) >> Детский >> Мужской в Женский >> Женский в Мужской >> Монстер. Установка по умолчанию: Оригинальный

### 2. Подключение

Система автоматически выполнит подключение после включения питания. Для ручного подключения необходимо длительное нажатие на кнопки подключения на RX и TX. Система начнет подключение.



### 3. Регулировка аудиосигнала: 0-3 ступеней усиления


Каждое нажатие увеличивает коэффициент усиления канала на один уровень.


### 3. USB-C коннектор

используйте для зарядки смартфона

### 4. Сменный коннектор

Коннекторы Type-C или Lightning доступны для адаптации RX к большому количеству телефонных устройств.





5. 3.5 мм выход на контрольные наушники  
Для контроля качества записи используйте наушники.

## Характеристики

### TX Трансмиситер

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Сигнал - шум	> 75dB
Аудио вход	3.5мм TRS микрофонный вход
Чувствительность	20dB
Напряжение	3.3-4.7В
Тип батареи	Встроенная литиевая, 400мАч
Порт зарядки	USB-C
Время зарядки	1.5ч

Battery Life	8H
Размер	52×42×16mm
Материал корпуса	Пластик
Вес	35 гр.

### RX Receiver

Передача Сигнала	2.4ГГц
Рабочий диапазон частот	2400-2483.5МГц
Рабочая дистанция	150м (прямая видимость), 50м (не в прям. вид.)
Частота дискретизации	48КГц
Разрядность	16Бит
Антенна	Встроенная
Количество каналов записи	2
Мониторинг	3.5мм TRS выход на наушники
Аудио выход	Lightning или Type-C
Усиление	0-3 Ст.
Напряжение	5В 1А
Размер	55X31X13 мм
Материал корпуса	Пластик
Вес	12 гр.

### Микрофон

Форм-фактор	Встроенный/Внешний Микрофон
Звуковое поле	Моно
Направленность	Всенаправленный
Частотный диапазон	50Гц-20кГц
Чувствительность	-42дБ (±3 дБ, из. 1В/Па на 1кГц)
Максимальный SPL	110дБ SPL (на 1кГц)

## Гарантия

### Гарантийный срок

Благодарим вас за покупку продукции SYNCO.

1. Клиенты имеют право на бесплатную замену или ремонт в случае неисправности или дефекта, которые будут обнаружены в течение 30 дней.

2. На продукцию SYNCO распространяется ограниченная 12-месячная гарантия. Гарантийный срок исчисляется с первого дня покупки конечным покупателем.

В течение гарантийного срока, если дефект или отказ продукта будет связан с производственными или технологическая проблемами, дефектный продукт или дефектная деталь будет отремонтированы или заменены бесплатно.

Исключения и ограничения гарантии:

- Неисправности возникли в результате ненадлежащего использования продукта или несоблюдение данной инструкции.
- Следы внешних воздействий, повреждение корпуса, царапины.
- Следы воздействия влаги.
- Внесение изменений в продукт его пользователем или третьей стороной без предварительного письменного согласия SYNCO, например замена элемента или схемы, изменение маркировки.
- Все расходные материалы, прилагаемые к изделию, такие как кабель, ветрозащита, аккумулятор.
- Неисправности, возникшие в результате форс-мажорных обстоятельств, таких как пожар, наводнение, и т. д.

Порядок предъявления гарантийных претензий:

- Если после покупки обнаружится неисправность с вашим продуктом или возникнут какие-либо проблемы, пожалуйста, свяжитесь с нами (support@syncoaudio.com). Обратитесь к местному Дистрибьютору за помощью.
- Сохраните товарный чек и гарантийный талон в качестве доказательства покупки. При отсутствии этих документов в бесплатном гарантийном ремонте может быть отказано.

## Guangzhou Zhiying Technology Co., Ltd

📍 Block 15th, No.200 Fangcun Avenue East, Liwan District, Guangzhou, China, 510000

✉ support@syncoaudio.com

🌐 www.syncoaudio.com

📱 https://www.facebook.com/syncomicrophones