

Руководство пользо- вателя **Air Remote TTL-S**

Версии на других языках см. здесь:
www.profoto.com/support

 **Profoto**

Поздравляем с новым изделием Profoto!

Независимо от того, выбрали ли вы новую импульсную вспышку или новый инструмент формирования света, знайте, что в его создание вложен опыт почти половины столетия.

Если годы приучили нас к чему-либо, то это никогда не пренебрегать подробностями. Мы ставим свое имя только на то изделие, которому мы полностью доверяем. До выпуска каждое из наших изделий проходит обширную и строгую программу испытаний. Если изделие не соответствует предписанной эффективности, качеству и безопасности, оно считается негодным.

В результате мы уверены в том, что ваше новое изделие Profoto останется с вами на протяжении многих лет и поможет Вам расти как фотографу. Но приобретение изделия только начало этого пути. Его использование с формированием света является реальным приключением. Именно поэтому мы гордимся предоставлением Вам такого широкого ассортимента инструментов формирования света всеми путями, которые Вы можете себе только представить.

Почти бесконечные возможности могут на первый взгляд вызвать недоумение, но мы уверены, что скоро вы к этому привяжетесь.

Тем не менее, я призываю вас подписаться на наш информационный бюллетень на веб-странице www.profoto.com/newsletter или посетить наш блог на www.profoto.com/blog, чтобы мы смогли поделиться нашим почти 50-летним опытом формирования света, что, мы надеемся, вдохновит Вас на дальнейшее развитие. Получайте удовольствие от работы с продукцией Profoto!

Conny Dufgran, основатель

Общие указания по технике



Безопасности

Меры безопасности!

Перед началом работы с оборудованием необходимо изучить прилагающееся к нему руководство по эксплуатации и инструкции по технике безопасности. Удостоверьтесь в том, что инструкции по технике безопасности Profoto прилагаются к оборудованию! Продукция Profoto предназначена для профессионального применения! Генератор, осветительные головки и аксессуары предназначены исключительно для проведения фотосъемок в помещениях. Запрещается размещать и использовать оборудование в местах с повышенной влажностью, чрезмерными электромагнитными полями или в присутствии взрывоопасных газов и пыли! Не допускать намокания оборудования или попадания на него брызг. Не следует размещать какие-либо емкости с жидкостью (например, вазы) на оборудовании или вблизи него. Оборудование не должно подвергаться резким перепадам температуры в условиях повышенной влажности, поскольку это может привести к образованию конденсата внутри прибора. Запрещается подключать данное оборудование к импульсному оборудованию других производителей. Запрещается использовать импульсные головки без защитных стеклянных колпаков или защитных сеток, поставляемых в комплекте. Стеклянные колпаки необходимо заменять в случае видимых повреждений, сопровождающихся снижением эффективности, например, при наличии трещин или глубоких царапин. Лампы необходимо заменять в случае их повреждения или термической деформации. Вставляя лампу в патрон, не прикасайтесь к колбе лампы голыми руками. Обслуживание, модификация и ремонт оборудования должны осуществляться только уполномоченным и компетентным обслуживающим персоналом! Предупреждение: разъемы с маркировкой в виде молнии представляют опасность для жизни.



ВНИМАНИЕ – Опасность поражения электрическим током – Высокое напряжение!

Генераторы с питанием от сети должны всегда подключаться к розеткам с защитным заземлением! Необходимо использовать только удлинительные кабели Profoto! Запрещается вскрывать и разбирать генератор и осветительную головку! Во время работы оборудование находится под высоким напряжением. Конденсаторы генератора сохраняют заряд в течение длительного времени после отключения генератора. При установке металлического держателя зонта в специальное отверстие в рефлекторе не прикасаться к пилотной лампе или к трубке вспышки. При замене пилотной или импульсной лампы необходимо отсоединить кабель осветительной головки, соединяющий ее с генератором! В качестве разъединителя используется сетевой или приборный штепсель. Разъединитель должен оставаться в рабочем состоянии. Аккумуляторы (комплект аккумуляторов и установленные аккумуляторы) не должны подвергаться чрезмерному тепловому воздействию (например, прямой солнечный свет, огонь и т. д.)



Осторожно – Опасность ожога – Горячие детали!

Не трогать горячие детали голыми руками! Пилотные лампы и трубки вспышки, а также отдельные металлические детали сильно нагреваются в процессе эксплуатации оборудования! Не подносить осветительные или импульсные лампы слишком близко к людям. В редких случаях любая лампа может взорваться и рассыпаться на горячие фрагменты! Убедитесь, что номинальное напряжение для пилотных ламп соответствует техническим данным электроснабжения в руководстве пользователя!

Примечание об использовании радиочастот!

Данное оборудование использует радиоспектр и испускает энергию радиоизлучения. Необходимо принять меры предосторожности при интеграции устройства в различные системы. Убедитесь, что выполняются все требования настоящего документа, в особенности в отношении рабочей температуры и номинального напряжения. Убедитесь, что устройство эксплуатируется в соответствии с местными правилами. Спектр частот, на котором работает данное устройство, используется и другими пользователями. Радиопомехи не исключаются.



Утилизация

Настоящее оборудование имеет электрические и электронные компоненты, которые могут нанести вред окружающей среде. Оборудование может быть бесплатно возвращено распространителям с целью его утилизации в соответствии с требованиями WEEE. После окончания срока службы изделия необходимо следовать местным законодательным требованиям по отдельной утилизации отходов, например, директиве WEEE об утилизации отходов электрического и электронного оборудования на Европейском рынке!

Оглавление

| | |
|---|----|
| Описание системы и совместимые продукты..... | 7 |
| Общие примечания к беспроводной работе с Profoto Air..... | 8 |
| Обозначения | 9 |
| Инструкции по эксплуатации | 11 |
| Руководство по быстрой установке..... | 11 |
| Включение/выключение | 12 |
| Выбор канала | 12 |
| Выбор синхронизации | 12 |
| HSS..... | 13 |
| Выбор режима (TTL или ручной)..... | 13 |
| Работа в режиме TTL (автоматический режим)..... | 13 |
| Работа в режиме MAN..... | 16 |
| Тестовая синхронизация | 17 |
| Другое..... | 18 |
| Возврат к заводским настройкам | 18 |
| Проверка аккумулятора и встроенное энергосбережение | 18 |
| Проверка прошивки | 18 |
| Обновление прошивки | 18 |
| Технические характеристики..... | 19 |
| Нормативная информация | 21 |

Описание системы и совместимые продукты

Небольшой, легкий Air Remote TTL-S разработан, чтобы облегчить работу импульсного оборудования. Он устанавливается на горячий башмак камеры и выступает в качестве беспроводного удлинителя камеры для импульсного оборудования Profoto, комбинируя контроль экспозиции TTL (через-объектив) с возможностью ручной регулировки и синхронизации света Profoto.

- Air Remote TTL-S разработан специально для камер Sony, использующих многоинтерфейсный башмак Sony.
- Некоторые модели камер могут не поддерживаться или иметь ограниченную функциональность. Чтобы проверить и установить новейшую версию программного обеспечения или загрузить информацию о версии с обновленным списком поддерживаемых камер, создайте бесплатную учетную запись пользователя на profoto.com/myprofoto.
- Air Remote TTL-S работает с импульсным оборудованием и генераторами Profoto со встроенной функциональностью Profoto Air в соответствии с приведенной ниже таблицей.
- Air Remote TTL-S также может быть использован для запуска приемопередатчиков Profoto Air: Air Remote и Air Sync.
- Air Remote TTL-S не совместим со вспышками Sony и другим импульсным оборудованием (не Profoto).
- Air Remote TTL-S не совместим с системами радиопередачи сторонних производителей.

| Маркировка Air на импульсном оборудовании Profoto | Включенные функции Air Remote TTL-S | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-----|-----|
| | Ручная синхронизация | Дистанционное управление | TTL | HSS |
| Air TTL | X | X | X | X |
| Air | X | X | | |
| AirS | X | | | |

Общие примечания к беспроводной работе с Profoto Air

Каналы Profoto Air [1-8] используют восемь определенных частот в диапазоне 2,4 ГГц и имеют рабочий диапазон до 300 метров (1000 футов). Частоты равномерно распределены по всему указанному диапазону. Поскольку все каналы используют разную радиочастоту, можно выбрать канал без помех от других фотографов, использующих Profoto Air, устройства WLAN/Bluetooth или иное радиооборудование, работающее в диапазоне частот 2,4 ГГц.

- Держите кабели на расстоянии от антенн.
- По возможности поддерживайте линию прямой видимости между Air Remote TTL-S и импульсным устройством
- Если импульсное устройство находится вне зоны прямой видимости, его не должны закрывать (или находится рядом) металлические или наполненные водой предметы, так как это повлияет на радиодиапазон.

Обозначения



1. Кнопка ON (включения)
2. Дисплей
3. Кнопки энергии Energy
4. Кнопки группы Group (A, B, C)
5. Кнопка теста Test
6. Кнопка выбора режима Mode
7. Кнопка выбора канала Channel
8. Кнопка осветительной головки Head
9. Кнопка пилотного света Model



10. Отдел аккумулятора

11. Разъем "горячий башмак"

12. USB-порт

13. Запирающий механизм

14. Защитный кожух

Инструкции по эксплуатации

Руководство по быстрой установке

Подробные инструкции приведены в последующих разделах.

Настройки импульсного оборудования Profoto

1. Установите импульсное оборудование в режим синхронизации с помощью Radio/Air (может отличаться в разных моделях).
2. Выберите один радиоканал на всем импульсном оборудовании.
3. Установите одинаковые группы (A, B или C) для всех осветительных головок, которые будут управляться синхронно.

Air Remote TTL-S

4. Снимите защитный кожух [14] с разъема "горячий башмак", повернув запирающий механизм [13].
5. Вставьте разъем "горячий башмак" на Air Remote TTL-S в горячий башмак камеры. Поверните запирающий механизм [13], чтобы зафиксировать устройство.
6. Переключите на дистанционное управление.
7. Выберите на пульте дистанционного управления тот же радиоканал, что и на импульсном оборудовании.
8. Нажмите кнопку выбора режима Mode [6] для переключения между режимами TTL (автоматический) и MAN (ручной).
9. Нажмите кнопку A, B или C для выбора соответствующей группы.
10. Когда группа выбрана:
 - а) нажмите кнопку осветительной головки HEAD [8] для включения/выключения осветительной головки/импульсного оборудования.
 - б) нажмите кнопку пилотного света MODEL [9] для включения/выключения пилотного света.
 - с) нажимайте кнопки энергии ENERGY [3], чтобы отрегулировать уровень выходной мощности для группы по отношению к другим группам (режим TTL) или уровень выходной мощности для группы (режим MAN). Поскольку регулировка выходной

мощности работает по-разному в режиме TTL и ручном режиме, мы рекомендуем внимательно прочитать подробные инструкции по эксплуатации в обоих режимах на страницах 13-16 данного руководства пользователя.

11. Нажмите кнопку теста TEST [5] для ручной передачи сигнала синхронизации, чтобы протестировать настройки.

Включение/выключение

1. Нажмите и удерживайте кнопку ON [1] для включения/выключения дистанционного управления.
2. Наденьте защитный кожух, когда пульт дистанционного управления не используется. Зафиксируйте при помощи запирающего механизма [13].

Примечание:

Пульт дистанционного управления автоматически отключается через 30 минут бездействия. Автоматическое отключение питания деактивируется нажатием и удержанием кнопки «Energy +» [3] при начале работы с пультом дистанционного управления. Деактивация подтверждается двумя короткими звуковыми сигналами.

Помните, что при деактивации автоматического отключения питания новые батареи разрядятся примерно через 20 часов бездействия во включенном состоянии.

Выбор канала

Выбранный канал отображен на дисплее [2] в разделе CHANNEL.

1. Нажимайте кнопку выбора канала Channel [7], пока на дисплее не отобразится необходимый канал.

Выбор синхронизации

Выбранная настройка синхронизации (настройка синхронизации камер) отображена на дисплее [2] в разделе SYNC.

- 1-я шторка: импульсы подаются, когда первая шторка затвора полностью открыта.
- Hi-S: выбран режим HSS.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1-я шторка и HSS устанавливаются камерой автоматически на основании скорости затвора. При использовании пульта дистанционного управления установите режим вспышки камеры на WL. Обратитесь к руководству пользователя камеры.

HSS

Режим HSS дает возможность производить съемку со вспышкой на более коротких выдержках, чем позволяет наибольшая скорость синхронизации внешней вспышки (x-sync), вплоть до 1/8000 с (зависит от модели камеры). Такая возможность может оказаться чрезвычайно полезной, так как она ограничивает влияние внешнего света при съемке в условиях высокой освещенности.

Внимание!

* В режиме HSS вспышка испускает импульсы, обеспечивающие постоянную светотдачу на время открытия затвора. Для достижения идеальной экспозиции и устойчивого светового импульса вспышка в режиме HSS работает только в верхней части диапазона мощности. Точный диапазон мощности зависит от моделей вспышки.

* При частом использовании режима HSS срок службы лампы вспышки сокращается.

* Пульт дистанционного управления и вспышка AirTTL могут не работать в этом режиме без обновления прошивки. Последние обновления и перечень совместимых камер можно найти на profoto.com/myprofoto. Чтобы получить доступ ко всем последним обновлениям, необходимо создать учетную запись и войти в систему.

Выбор режима (TTL или ручной)

Выбранный режим отображен на дисплее [2] в разделе MODE.


1. Нажмите кнопку выбора режима Mode [6] для переключения между режимами TTL и MAN.
 - Режим TTL: Камера определяет выходную мощность импульсов. Соотношение между уровнями выходной мощности для групп A, B и C может быть отрегулировано.
 - Режим MAN: Выходная мощность для групп A, B и C может контролироваться вручную.

Работа в режиме TTL (автоматический режим)

В режиме TTL камера определяет выходную мощность импульсов. Если используется больше одного источника света, отношение между уровнями выходной мощности для групп A, B и C может быть отрегулировано. Это можно использовать, например, для обеспечения большего количества света на одной стороне объекта.

- Нажмите кнопку группы (Group) A, B или C [4], чтобы выбрать нужную группу для регулировки.

- Используйте кнопки энергии ENERGY [3], чтобы установить относительную выходную мощность для выбранной группы по отношению к другим группам. Соотношения могут быть установлены на $\pm 2,0$ деления диафрагмы для каждой группы А, В или С. Соотношения не следует путать с компенсацией экспозиции. Внимательно ознакомьтесь со всеми примечаниями в конце данного раздела!
- Для изменения итоговой экспозиции вспышки пользуйтесь функцией экспокоррекции в камере. Подробное описание см. в руководстве по эксплуатации камеры.
- Нажмите кнопку пилотного света Model [9] для включения/выключения пилотного света выбранной группы.
- Нажмите кнопку осветительной головки Head [8] для включения/выключения осветительных головок выбранной группы (если осветительные головки группы выключены, соотношения для этой группы отобразиться в виде '--')
- При изменении ручного режима на режим TTL, будет отображен предыдущий режим TTL.



Пример настроек удаленного дисплея [2] в рабочем режиме TTL

На рисунке показан дисплей [2], когда

- Выбраны режим TTL, синхронизация по 1-й шторке и канал 1.
- Для регулировки выбрана группа С.
- Относительная выходная мощность светового потока в группе А установлена на 2,5 деления диафрагмы больше, чем в группе С (А – на делении +1,5 и С – на делении -1,0).
- Свет/осветительные головки в группе В выключены.
- Пилотный свет включен в группах А и С.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не путайте соотношения с экспокоррекцией вспышки. Для компенсации итоговой экспозиции вспышки всегда пользуйтесь функцией экспокоррекции в камере. Подробное описание см. в руководстве по камере.
- Если не поддерживающие Profoto AirTTL вспышки используются в комбинации со вспышками Profoto AirTTL в режиме TTL, выходные мощности вспышек (не TTL) добавляются к общей экспозиции вспышки. Такие вспышки могут использоваться, например, для ручной установки экспозиции на заднем плане.
- Если совместимая с Profoto AirTTL вспышка установлена на группы D, E или F, то она будет синхронизирована, но не будет частью расчета TTL. Выходные мощности этих вспышек добавляются к общей экспозиции вспышки и могут использоваться, например, для ручной установки экспозиции на заднем плане.

Работа в режиме MAN

С Air Remote TTL-S в режиме MAN выходная мощность для групп A, B и C может регулироваться вручную. Меняя режимы TTL и MAN, вы можете найти свой путь к совершенному свету.

- Нажмите кнопку группы (Group) A, B или C [4] для выбора соответствующей группы.
- Чтобы выбрать все группы, нажмите на одну из кнопок группы Group [4] два раза.
- Для регулировки выходной мощности для группы используйте кнопки энергии ENERGY [3]. Регулировка (увеличение/уменьшение) всегда начинается с текущей настройки выходной мощности и ее значение моментально отображается на дисплее [2] в разделе ENERGY.
- Нажмите кнопку пилотного света Model [9] для включения/выключения пилотного света выбранной группы.
- Нажмите кнопку осветительной головки Head [8] для включения/выключения осветительных головок выбранной группы (если осветительные головки группы выключены, соотношения для этой группы отобразятся в виде '--')



Пример настроек удаленного дисплея [2] в рабочем режиме MAN

На рисунке показан дисплей [2], когда

- Выбраны режим MAN, синхронизация по 1-й шторке и канал 1.
- Для регулировки выбрана группа C.
- Свет/осветительные головки в группе B выключены.
- Пилотный свет включен в группах A и C. Если выходная мощность для группы A или C отрегулирована, изменение энергии моментально отобразится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Нажмите кнопку энергии ENERGY для повышения/понижения уровня с шагом диафрагмы 1/10.
- Нажмите и удерживайте кнопку энергии ENERGY для повышения/понижения уровня с шагом диафрагмы 1.
- Если на вспышке невозможно установить требуемую светоотдачу, поскольку она превышает диапазон мощности, система Air Remote TTL-S подает звуковой сигнал, предупреждающий, что команда не выполнена. В этом случае светоотдача всех вспышек в выбранной группе остается неизменной.
- Когда выбраны все группы, пульт дистанционного управления будет управлять еще и светом в группе D, E или F (выбирается на вспышке).

Тестовая синхронизация

- Нажмите кнопку теста Test [6] для ручной передачи сигнала синхронизации.

Другое

Возврат к заводским настройкам

Вернитесь к заводским настройкам Air Remote TTL-S:

- Отключите Air Remote TTL-S.
- Нажмите и удерживайте одновременно кнопку группы C [4] и кнопку ON [1].

Проверка аккумулятора и встроенное энергосбережение

Символ низкого заряда аккумулятора отображается, когда его напряжение достигает критического уровня.



Для экономии заряда аккумулятора дисплей выключится автоматически после 30 секунд бездействия. Нажмите кнопку ON [1] для включения дисплея. Дисплей также включается при нажатии на любую функциональную кнопку.

Проверка прошивки

Нажмите и удерживайте 5 секунд кнопку MODE [6] после включения пульта дистанционного управления.

Обновление прошивки

До начала эксплуатации новой системы Air Remote TTL-S рекомендуется найти обновления прошивки.

Для доступа к последним бесплатным обновлениям необходимо создать учетную запись на сайте profoto.com/myprofoto. После создания учетной записи вы также сможете зарегистрировать свои устройства, чтобы получать уведомления о новых обновлениях.

Обновление прошивки выполняется через USB-порт [13] на пульте дистанционного управления в соответствии с инструкциями, предоставляемыми в программе обновления, загруженной с сайта profoto.com/myprofoto. Также вы всегда можете связаться с местным дилером или профессиональным сервисным центром.

Чтобы получить новейшие обновления для своей камеры Sony, зайдите на esupport.sony.com.

Технические характеристики

| | |
|-----------------------------------|---|
| Спецификации | |
| Диапазон частот | 2,4 ГГц (2404 к 2479.3 MHz) |
| Нет частотных каналов | 8 (1-8) |
| Выходная мощность радио: | Максимум 10 мВт |
| Нет групп для каждого канала | 3 (A-C) |
| Рабочие режимы | TTL и ручной |
| TTL-совместимость камеры | Найдите новейшие обновления прошивки и полный список моделей камеры Sony, которые утверждены для использования с Air Remote TTL-S, в информации к последней версии прошивки на profoto.com/myprofoto |
| Режимы синхронизации: | Установите режим вспышки камеры на WL. |
| Крепления камеры/разъемы | Крепления горячего башмака для многоинтерфейсного башмака Sony. Разъем mini USB |
| Радиус действия | До 300 м (1000 футов) для обычного запуска |
| | До 100 м (330 футов) для дистанционного управления и TTL |
| Тип аккумулятора | 2xAAA, 1,5 В (не литиевый) |
| Типичный срок службы аккумулятора | 30 часов |
| Тип антенны | Встроенная |
| ЖК-дисплей | Есть |

| | |
|------------------------------------|--|
| Автоматическое отключение питания | Пульт дистанционного управления: выключается после 30 минут бездействия (опцию можно деактивировать) Дисплей: частичное снижение яркости включается через 20 секунд бездействия. Выключается через 2 минуты бездействия. |
| Поддерживаемые функции Profoto Air | |
| Синхронизация вспышки/ Запуск | Да, Air Remote TTL-S запускает приемопередатчики Air Remote и Air Sync, а также все вспышки Profoto с маркировками AirTTL, Air и AirS. |
| Дистанционное управление | Да, Air Remote TTL-S работает в качестве ручного пульта дистанционного управления для всех вспышек Profoto с маркировками AirTTL и Air. |
| Управление TTL | TTL с групповым управлением для всех вспышек Profoto с маркировкой AirTTL. |
| HSS | HSS для всех вспышек Profoto с маркировкой AirTTL. |
| Измерения | |
| Размеры | 78x60x40 мм / 3,1x2,4x1,6 дюйма |
| Масса | 88 г / 3,1 унции с аккумулятором |

Все рисунки считаются номинальными. Profoto оставляет за собой право вносить изменения без дополнительного предупреждения.

Нормативная информация

Использование радиоспектра по всему миру

Система Profoto Air работает на безлицензионном диапазоне ISM 2,4 ГГц для устройств ближнего действия (SRD). Данный диапазон может использоваться в большинстве стран. Однако могут действовать региональные ограничения.

ПРИМЕЧАНИЕ

Соблюдайте местные постановления страны использования устройства Air Remote TTL-S.

Декларация ЕС о соответствии

Настоящим Profoto AB заявляет, что радиооборудование типа Profoto Air Remote TTL-S соответствует директиве Европейского Союза 2014/53/EU. Полный текст декларации соответствия ЕС доступен в Интернете по следующему адресу: <http://media.profoto.com/DoC>

США и Канада

Федеральная комиссия связи США и Министерство промышленности Канады

Заявление о соответствии (часть 15.19). Настоящее устройство соответствует требованиям Части 15 правил Федеральной комиссии связи США и RSS-210 Министерства промышленности Канады. Эксплуатация должна осуществляться при соблюдении следующих условий:

1. данное устройство не должно создавать недопустимые помехи, и
2. пользователь устройства должен быть готов к любым помехам, включая приводящие к нежелательным операциям.

Предупреждение (Часть 15.21)

Изменения или модификации, по которым не было получено явное согласие ответственной стороны, могут привести к лишению пользователя полномочий на эксплуатацию данного оборудования.

Ce dispositif est conforme aux normes RSS-210 d'Industrie Canada. L'utilisation de ce dispositif est autorisée seulement aux conditions suivantes :

- 1) il ne doit pas produire de brouillage et
- 2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Аббревиатура «IC» перед сертификационным (регистрационным) номером означает соблюдение технических требований Министерства промышленности Канады.

Les lettres 'IC' n'ont aucune autre signification ni aucun autre but que d'identifier ce qui suit comme le numéro de certification/ d'enregistrement d'Industrie Canada.

Profoto AB

Передатчик / Приемник

МОДЕЛЬ: Profoto Air Remote TTL-S

НОМЕР ПРОДУКТА: PCA5371-0000

Содержит:

FCC ID: W4G-RMI а также IC: 8167A-RMI

Продукт Швеции

Япония

Данный модуль получил разрешение на продажу и эксплуатацию в Японии.

特定無線設備の種類

Классификация указанного радиооборудования:

статья 2, параграф 1, пункт 19

Передатчик данных малой мощности с диапазоном 2,4 ГГц

上記のとおり、電波法第 38 条の 24 第 1 項の規定に基づく認証を行ったものであることを証する。

Настоящим подтверждается, что вышеуказанная сертификация по типу устройства была проведена в соответствии с положениями статьи 38-24, параграфа 1 закона о радиоустройствах.



R 202WW08109202

R 202WW08109203

R 202WW08109204

Taiwan

經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

Profoto AB
Швеция

+46 (0) 8 447 53 00
info@profoto.com
www.profoto.com

 **Profoto**

Технические характеристики и информация
о продукте могут быть изменены без уведомления.

104328-A1. Сентябрь 2016 Отпечатано в Швеции.